Kullanım kılavuzu

OTICON | **Opn**

BTE13 PP

TwinLink
NFMI + 2.4 GHz

Made for iPod iPhone iPad

oticon
PEOPLE FIRST

Modele genel bakış

Bu kitapçık, Oticon Opn™ ailesinin NFMI ve
2.4 GHz telsiz özelliğine sahip BTE13 PP (uygulama seviyesi
105) modeline ait aşağıdaki işitme cihazı modelleri ve türleri için
geçerlidir:

- ☐ Oticon Opn 1
- ☐ Oticon Opn 2
- ☐ Oticon Opn 3

Giriş

Bu kitapçık yeni işitme cihazınızın kullanımında ve bakımında size rehberlik eder. Lütfen **Uyarı bölümü** de dâhil, bu kitapçığın tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu, yeni işitme cihazınızdan maksimum ölçüde yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

İşitme uzmanınız, işitme cihazınızı, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ayarlamıştır. Başka herhangi bir sorunuz varsa, lütfen işitme uzmanınıza danışın.

Size kolaylık olması amacıyla bu kitapçık, farklı bölümlerde kolayca gezinmenize yardımcı olmak için bir gezinti çubuğu içerir.

Kullanım amacı

Bu işitme cihazı, sesi artırmak, kulağa iletmek, dolayısıyla orta, ileri ve çok ileri derecedeki işitme kayıplarını telafi etmek için tasarlanmıştır. Bu güçlü işitme cihazı, yetişkinler ve 36 aydan büyük çocuklar için geliştirilmiştir.

ÖNEMLİ UYARI

Bu işitme cihazların ses artırımı, işitme cihazı uygulaması sırasında işitme uzmanınız tarafından sizin kişisel işitme yeteneğinize göre özel olarak ayarlanmış ve iyileştirilmiştir.

İçindekiler tablosu 1/2

Hakkında

İşitme cihazınızı ve kulaklığınızı tanımlayın	10
BTE PP ile ses boynuzu ve kalıp	12
BTE PP ile ince hortum (Corda miniFit Power)	14
Sol ve sağ işitme cihazını tanımlayın	16
Pil (13 numara)	17
Pilleri tutma ve temizleme için Çok Amaçlı Alet	18

Başlangıç

İşitme cihazını açma ve kapatma	20
Pili değiştirme zamanı	21
Pili değiştirme	22

Bakım

Ses boynuzlu işitme cihazını takma	24
İşitme cihazınızın bakımı	25
Kalıbı temizleme	26
Kalıbı yıkama	27

İnce hortum (Corda miniFit Power) 28
İnce hortumlu işitme cihazını takma 29
İnce hortumu temizleme 30
İnce hortum için standart kulaklıklar 31
Kubbeyi veya Grip Tip'i değiştirme 32
İnce hortum için kişiselleştirilmiş kulaklıklar 33
Mikro kalıbı temizleme 34
ProWax filtresini değiştirme 35
Uçak modu 36

Seçenekler

İsteğe bağlı özellik ve aksesuarlar 38
İşitme cihazını sessize alma 39
Program değiştirme 40
Ses seviyesini değiştir 42
İşitme cihazını iPhone, iPad ve iPod Touch ile kullanma 43

Devamı arka sayfada

İçindekiler tablosu 2/2

İşitme cihazlarını iPhone ile eşleştirme 44
İşitme cihazlarını iPhone, iPad ve iPod Touch'a yeniden bağlama 46
Oticon ON Uygulaması 47
Kablosuz aksesuarlar 48
Diğer seçenekler 49
LED lamba 50
Dinleme durumu 51
Eyleme dayalı 52
Uyarılar 53
Kurcalanmaya karşı dayanıklı pil yuvası 54

Kulak çınlaması

Tinnitus SoundSupport™ (isteğe bağlı) 56
Kulak çınlaması ses oluşturucusu kullanıcıları için talimatlar 57
Ses seçenekleri ve ses seviyesi ayarı 58
Kullanma süresinde sınırlama 61

İşitme Uzmanları için Tinnitus SoundSupport hakkında önemli bilgiler 62
Kulak çınlaması ile ilgili uyarılar 64

Uyarılar

Genel uyarılar 66

Daha fazla bilgi

Sorun giderme kılavuzu 70
Suya ve toza dayanıklıdır (IP68) 72
Koşullar 73
Garanti belgesi 74
Uluslararası garanti 75
Teknik bilgi 76
Kişisel işitme cihazı ayarlarınız 80

İşitme cihazınızı ve kulaklığınızı tanımlayın

İşitme cihazınızı sınıflandıran iki farklı eklenti ve birçok farklı kulaklık vardır.

Lütfen eklentinizi ve kulaklığınızı tanımlayınız. Bunu yapmanız, bu kitapçıkta daha rahat gezinmenizi sağlar.

☐ **Kalıplı ses boynuzu**
Kalıplanmış kulaklığa sahip bir ses boynuzu.

☐ **İnce hortum (Corda miniFit Power)**

Kulaklıklar

İnce hortum, aşağıdaki kulaklıklardan birini kullanır:

☐ Kubbe (Bas kubbesi gösterilmiştir)*

☐ Grip Tip

☐ VarioTherm® Mikro kalıp

☐ Mikro kalıp

* Kubbeyi veya GripTip değişimi ile ilgili ayrıntılar için şu bölüme bakınız: "Kubbe veya GripTip'i değiştirme"

® VarioTherm, Dreve'nin tescilli bir ticari markasıdır

BTE13 PP ile ses boynuzu ve kalıp

Nedir

Neler yapar

Ses girişi
Sessize alma, ses seviyesini ve programı değiştirme
Programı gösterme, ses seviyesi ve pil durumu
Pil yuvasını açınız
Pil ve açma/kapatma düğmesi gibi fonksiyonları barındırır
Ses çıkışı

BTE13 PP ile ince hortum (Corda miniFit Power)

Nedir

Neler yapar

Ses girişi
Sessize alma, ses seviyesini ve programı değiştirme
Programı gösterme, ses seviyesi ve pil durumu
Pil yuvasını açınız
Pil ve açma/kapatma düğmesi gibi fonksiyonları barındırır
Ses çıkışı

Sol ve sağ işitme cihazını tanımlayın

Farklı programlanmış olabileceklerinden, sağ ile sol cihazların ayırt edilebilmesi önemlidir.
Sol/sağ renk göstergelerini, resimde gösterildiği gibi pil yuvasında bulabilirsiniz. Göstergeler ayrıca Mikro kalıpların üzerinde de bulunabilir.

- **MAVİ** bir gösterge, SOL işitme cihazını işaretler
- **KIRMIZI** bir gösterge, SAĞ işitme cihazını işaretler

Pil (boyut 13)

İşitme cihazınız, özel pillerle çalışan minyatür bir elektronik cihazdır. İşitme cihazını çalıştırmak için, pil yuvasına yeni bir pil yerleştirmeniz gerekir. “Pili değiştirme” bölümüne bakınız.

Pilleri tutmak ve temizleme için Çok Amaçlı Alet

Çok Amaçlı Alet, işitme cihazındaki pilin değiştirilmesini kolaylaştıran bir mıknatıs içerir. Ayrıca kulak kirini temizlemek ve gidermek için bir fırça ve bir tel döngü de içerir. Yeni bir Çok Amaçlı Alet gerekirse, lütfen işitme uzmanınızla iletişime geçiniz.

ÖNEMLİ UYARI

Çok Amaçlı Aletinizin içinde bir mıknatıs vardır. Çok Amaçlı Alet'i kredi kartı ve diğer manyetik olarak hassas olan aletlerden en az 30 cm uzakta tutunuz.

İşitme cihazını açma ve kapatma

Pil yuvası ayrıca işitme cihazını açıp kapatmak için de kullanılır. Pil ömründen tasarruf etmek için, kullanmadığınız zamanlarda işitme cihazınızı kapattığınızdan emin olun.

AÇIN
Pili yerleştirip pil yuvasını kapatın.

KAPATIN
Pil yuvasını açın.

Pili değiştirme zamanı

Pili değiştirme zamanı geldiğinde, pil bitene kadar düzenli aralıklarda art arda üç sinyal sesi duyarsınız.

Üç sinyal sesi*
= Pili zayıflamış

Dört sinyal sesi
= Pili bitmiş

Pille ilgili ipucu

İşitme cihazınızın her zaman çalıştığından emin olmak için, yanınızda her zaman yedek pil taşıyın veya evden çıkmadan önce pilini değiştirin.

*Bluetooth kapatılır ve kablosuz aksesuarlar kullanılamaz.

Not: Piller, eğer işitme cihazınıza ses veya müzik akışı yapıyorsanız daha sık değiştirilmelidir.

Pili değiştirme

1. Çıkartınız

Pil yuvasını
tam açınız.
Pili çıkartınız.

2. Etiketi Sökünüz

Yeni pilin **+** işaretinin olduğu taraftaki yapışkanlı etiketi pilden ayırınız.

İpucu:
Pilin optimum performans sağlayabilmesi için pilin 2 dakika hava almasına izin veriniz.

3. Yerleştiriniz

Yeni pili pil yuvasına yerleştirin. Pili üstten yerleştirin, yandan DEĞİL.

+ tarafının yukarıya dönük olduğundan emin olunuz.

4. Kapat

Pil yuvasını kapatınız.
İşitme cihazın kulaklığından bir açılış müziği çalar.

Müzik sesini duyabilmek için kulaklığı kulağınızın yakınına tutunuz

İp ucu

Çok Amaçlı Alet, pilleri değiştirmek için kullanılabilir. Pillerini çıkartmak ve takmak için manyetik ucu kullanınız.

Çok Amaçlı Alet, işitme uzmanınız tarafından sağlanır.

Ses boynuzlu işitme cihazını takma

Ses boynuzu ve kalıbı olan bir işitme cihazı kullanıyorsanız ilerleyen sayfaları okuyunuz.

Bu kalıp size özel kişiselleştirilmiştir ve kulağınızın şekline uyar. Bu kalıpların her biri sadece sağ veya sol kulak içindir.

Adım 1

Hafifçe kulağınızı dışa doğru çekiniz ve kulak kalıbını hafif bükerek kulak kanalınıza doğru itiniz.

Adım 2

İşitme cihazını kulağınızın arkasına yerleştiriniz.

İşitme cihazınızın bakımı

Yanlışlıkla düşmesi durumunda zarar görmesini önlemek için, işitme cihazınızın bakımını yumuşak bir zemin üzerinde yapın.

Mikrofon deliklerini temizleyin
Deliklerdeki artıkları dikkatli bir şekilde fırçalayarak temizleyin. Yüzeyini nazikçe fırçalayın. Fırçanın kılları deliklerin içine bastırılmamalıdır.

ÖNEMLİ UYARI

İşitme cihazını temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanınız.
İşitme cihazı asla su veya başka bir sıvıyla yıkanmamalı veya bunlara batırılmamalıdır.

Kalıbı temizleme

Bu kalıp düzenli olarak temizlenmelidir. Kalıbın yüzeyini temizlemek için yumuşak bir bez kullanınız. Deliği temizlemek için Çok Amaçlı Aletin tel döngüsünü kullanın.

Hortumu değiştirin
Kalıpla cihazın arasındaki hortum, sararınca veya sertleşince değiştirilmelidir. Konuyla ilgili olarak işitme uzmanınıza danışınız.

Kalıbı yıkama

Adım 1

Cihazdan sökmeden önce, hangi kalıbın hangi cihaz için olduğunu tanımlayabileceğinizden emin olunuz.

Adım 2

Hortumu ve kalıbı boynuzdan ayırınız. Hortumu çekerken boynuzu sıkı tutunuz. Aksi hâlde işitme cihazınız hasar görebilir.

Adım 3

Kalıbı ve hortumu yumuşak sabun kullanarak yıkayınız. İşitme cihazına tekrar takmadan önce durulayınız ve tamamen kurumasını bekleyiniz.

İnce hortum (Corda miniFit Power)

Cihazınızda ince bir hortum (Corda miniFit Power) ve kubbe, GripTip veya Mikro kalıp kulaklık varsa ilerleyen sayfaları okuyunuz.

Corda miniFit Power, sesi kulağınıza ulaştıran ince bir hortumdur. İnce hortum, sadece kendisine takılı bir kulaklık var ise kullanılmalıdır. Sadece işitme cihazınız için tasarlanmış olan parçaları kullanınız.

İnce hortumlu işitme cihazını takma

Adım 1

İşitme cihazını kulağınızın arkasına yerleştiriniz.

Adım 2

Hortumu kıvrım yerinden başparmağınız ve işaret parmağınızın arasında tutunuz. Kulaklığın kulak kanalı deliğine dönük olması gerekir.

Adım 3

İnce hortum başınıza dayanana kadar kulaklığı nazikçe kulak kanalınıza doğru itiniz.
İnce hortumun kulak kulpu varsa, onu kulak kepçenize oturtunuz.

İnce hortumu temizleyin

Nem ve kulak kirinden korumak için ince hortumun temizlenmesi gerekir. Temizlenmediği takdirde kulak kiriyle tıkanabilir ve böylece hiç ses gelmez.

Adım 1

İnce hortumu işitme cihazından çıkartınız.

Adım 2

Temizleme aletini ince hortumun içinden sonuna kadar itiniz.

Adım 3

İnce hortumu tekrar işitme cihazına bağlayınız.

İnce hortum için standart kulaklıklar

3 farklı kubbe tipi vardır. Kubbelerle Grip Tip, yumuşak lastik malzemeden yapılmıştır. Kulaklığınızın şeklini ve boyutunu tespit ediniz.

Bas kubbesi, tek vent

Bas kubbesi, çift vent

Power kubbe

GripTip

Küçük ve büyük olarak, sağ veya sol olarak ve vent'li ve vent'siz olarak temin edilebilir.

ÖNEMLİ UYARI

Cihazı kulağınızdan çıkardığınızda kulaklık ince hortumun üstünde değilse, kulaklık halen kulak kanalında kalmış olabilir. Daha ayrıntılı bilgi için işitme uzmanınıza danışınız.

Kubbeyi veya GripTip'i değiştirme

Standart kulaklık (kubbe veya GripTip) temizlenmemelidir. Kulaklık kulak kiriyle dolduğunda, onu yenisiyle değiştiriniz. GripTip en az ayda bir değiştirilmelidir.

Adım 1

İnce hortumun ucunu tutunuz ve sonra kubbeyi çekip çıkartınız.

Adım 2

İnce hortum bağlantısının sağlam olabilmesi için, ince hortumu kulaklığın tam ortasına yerleş-tiriniz.

Adım 3

Kubbenin sağlam takıldığından emin olmak için sıkıca itiniz.

İnce hortum için kişiselleştirilmiş kulaklıklar

Mikro kalıplar iki farklı malzemeden üretilmiş olarak temin edilebilir.

Mikro kalıp

VarioTherm
Mikro kalıp*

*VarioTherm Micro kalıbın kulak kiri filtresi yoktur

Mikro kalıbı temizleme

Bu kalıp düzenli olarak temizlenmelidir.

Mikro kalıp, tıkandığında veya işitme cihazının sesi normal çıkmadığında değiştirilmesi gereken beyaz bir kulak kiri filtresi içerir.

ÖNEMLİ UYARI

Her zaman işitme cihazınızla birlikte verilen kulak kiri filtresiyle aynı tipte filtre kullanınız. Kulak kiri filtresinin değişimi veya kullanımı hakkında sormak istediğiniz bir şey olursa, işitme uzmanınızla iletişime geçin.

ProWax filtresini değiştirme

1. Alet

Aleti korumasından çıkarınız. Aletin iki pimi vardır; biri eski filtreyi çıkarmak içindir, diğerinde ise yeni bir kulak kiri filtresi vardır.

2. Çıkartınız

Boş pimi Mikro kalıptaki kulak kiri filtresine sokunuz ve filtreyi çekip çıkartınız.

3. Yerleştiriniz

Aletin diğer pimini kullanarak yeni kulak kiri filtresini takınız, aleti çıkartınız ve atınız.

Uçak modu

Bir uçağa binerken veya radyo sinyallerini yaymanın yasak olduğu bir alana girerken, örneğin uçuş sırasında uçak modunun etkinleştirilmiş olması gerekir. İşitme cihazı yine de çalışmaya devam eder. Uçak modunun sadece bir işitme cihazında etkinleştirilmesi gerekir. Uçuş modu için LED'in özel bir şekilde yanmasını sağlamak mümkündür. Bu konuda daha fazla bilgi almak için "LED lamba" bölümüne bakınız.

Etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için düğmeyi en az 7 saniye boyunca basılı tutunuz. Bir müzik sesi eyleminizi doğrular.

Pil yuvasını açıp kapatmak, uçak modunu da devre dışı bırakır. Bir sonraki sayfada "Hızlı sıfırlama" bölümüne bakınız.

Hızlı sıfırlama

Cihazın işitme uzmanınız tarafından programlanan standart ayarlarına dönmek istiyorsanız, pil yuvasını açıp kapatmanız yeterli olur.

Açık

Kapat

İsteğe bağlı özellik ve aksesuarlar

Aşağıdaki sayfalarda tarif edilen özellik ve aksesuarlar, isteğe bağlıdır. İşitme cihazınızın nasıl programlanmış olduğunu öğrenmek için lütfen işitme uzmanınızla irtibata geçin.

Zor dinleme koşulları ile karşılaşırsanız, size özel bir program bu konuda size yardımcı olabilir. Bunlar, işitme uzmanınız tarafından programlanır.

Yardıma ihtiyaç duyduğunuz işitme koşullarını aşağıya yazınız.

☐ İşitme cihazını sessize alma

İşitme cihazını sessize almanız gerektiğinde, sessize alma ayarını kullanınız. Sessiz fonksiyonu için LED'in özel bir şekilde yanmasını sağlamak mümkündür. Bu konuda daha fazla bilgi almak için "LED lamba" bölümüne bakınız.

İşitme cihazını sessize almak için, düğmenin alt veya üst kısmına çok uzun süre (4 saniye) basılı tutunuz. Cihazı tekrar çalıştırmak için, düğmeye kısa süreli basınız.

ÖNEMLİ UYARI

Sessiz konumda işitme cihazı pil tüketmeye devam ettiği için, sessize alma düğmesini işitme cihazınızı kapatmak için kullanmayınız.

☐ Programı değiştirme

İşitme cihazınıza en fazla 4 farklı program yüklenebilir. Bunlar, işitme uzmanınız tarafından programlanır. Program modu için LED'in özel bir şekilde yanmasını sağlamak mümkündür. Bu konuda daha fazla bilgi almak için "LED lamba" bölümüne bakınız.

Programlar arasında aşağı veya yukarı basınız.

Programlar arasında, aşağı veya yukarı doğru sürekli geçiş yapabileceğinizi unutmayınız. Örneğin 1. programdan 4. programa geçmek istiyorsanız, yukarı düğmesine üç kez basmak yerine aşağı düğmesine bir kez basabilirsiniz.

İşitme uzmanı tarafından doldurulmalıdır

Program	Etkinleştirildiğinde duyacağınız ses	Ne zaman kullanılmalı
1	♪ "1 sinyal sesi"	
2	♪♪ "2 sinyal sesi"	
3	♪♪♪ "3 sinyal sesi"	
4	♪♪♪♪ "4 sinyal sesi"	

Program değişikliği:	☐SOL	☐SAĞ	☐Kısa basma	☐Uzun basma

☐ Ses seviyesini değiştir

Dokunmatik düğme, sesi ayarlamanızı sağlar. Ses seviyesini yükselttiğinizde veya düşürdüğünüzde bir klik sesi duyarsınız. Ses seviyesi modu için LED'in özel bir şekilde yanmasını sağlamak mümkündür. Bu konuda daha fazla bilgi almak için "LED lamba" bölümüne bakınız.

Ses seviyesini yükseltmek için düğmeye basınız

Ses seviyesini düşürmek için düğmeye basınız

Açılış seviyesinde 2 sinyal sesi duyarsınız

İşitme uzmanı tarafından doldurulmalıdır

Ses seviyesini değiştir	☐SOL	☐SAĞ	☐Kısa basma

İşitme cihazını iPhone, iPad ve iPod Touch ile kullanma

İşitme cihazlarınız, iPhone® için üretilmiştir ve bir iPhone, iPad® veya iPod® touch ile doğrudan iletişim ve kontrole izin verir. Bu ürünleri işitme cihazlarınızla kullanmada yardım almak için lütfen işitme uzmanınız ile iletişime geçiniz veya web sitemizi ziyaret ediniz: www.oticon.global/connectivity

Web sitesinde uyumluluğa dair bilgi de bulabilirsiniz.

Made for iPod iPhone iPad

Not: Doğrudan ses akışı şu anda Android tarafından desteklenmiyor.

Oticon Opn, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 9.7-inch iPad Pro, 12.9-inch iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4. nesil), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini ve iPod touch(5 ve 6. nesil) ile uyumludur. Bu aygıtlar iOS 9.3 veya daha güncel bir yazılım ile çalışmalıdır.

İşitme cihazlarını iPhone ile eşleştirme

1. Ayarlar

iPhone'unuzu açın ve "Ayarlar" bölümüne gidin. Bluetooth açık olduğundan emin olun. Ardından "Genel" seçeneğini seçin.

2. Genel

"Genel" ekranından "Erişilebilirlik" seçeneğini seçiniz.

3. Erişilebilirlik

"Erişilebilirlik" ekranından "İşitme Cihazları" seçeneğini seçiniz.

4. Hazırlık

Her iki işitme cihazının pil yuvalarını açıp kapatın ve cihazları iPhone'unuzun yakınına koyunuz. İşitme cihazları 3 dakika boyunca eşleştirme modunda kalacaktır.

5. Seçim

iPhone'unuz eşleştirilecek işitme cihazlarını algılayacaktır. Algılanan cihazlar iPhone listenizde belirecektir. İşitme cihazlarınızı seçiniz.

6. Eşleştirme onayı

Eşleştirmeyi onaylayınız. Eğer iki işitme cihazınız varsa, her bir cihaz için eşleştirme onayı gerekecektir.

İşitme cihazlarını iPhone, iPad ve iPod Touch'a yeniden bağlama

İşitme cihazlarınızı veya Apple® cihazınızı kapatırsanız bağlantınız kesilir. Bağlantıyı yeniden sağlamak için pil kapağını açıp kapatarak işitme cihazlarınızı çalıştırınız. İşitme cihazları Apple cihazınıza otomatik olarak yeniden bağlanacaktır.

"iPod için üretilmiştir", "iPhone için üretilmiştir" ve "iPad için üretilmiştir" ifadeleri, bir elektronik aksesuarın özel olarak iPod, iPhone veya iPad'e bağlanacak şekilde tasarlandığı ve geliştirici tarafından, Apple'ın performans standartlarını sağladığının belgelendirildiği anlamına gelir. Apple, bu cihazın çalışmasından veya güvenlik ve yönetmelik standartlarına uygunluğundan sorumlu değildir. Lütfen bu aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile kullanılmasının, kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.

Apple, Apple logosu, iPhone, iPad, iPod, iPod touch ve Apple Wach Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in bir servis markasıdır. Android, Google Play ve Google Play logosu Google Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır.

Oticon ON Uygulaması

iPhone, iPad, iPod touch ve Android™ cihazları için olan Oticon ON uygulaması, işitme cihazlarınızı kontrol etmenin kolay ve gizli bir yolunu sunar. Oticon ON uygulaması, IFTTT'ye İnternet üzerinden bağlantı kurularak sayısız farklı cihaza bağlanabilmenizi ve bu cihazları kontrol edebilmenizi sağlar. Uyumluluk hakkında daha fazla bilgi ve ayrıntı için www.oticon.global/connectivity adresini ziyaret ediniz.

Oticon ON uygulamasını App Store veya Google Play™ üzerinden temin edebilirsiniz. iPad'e Oticon ON uygulamasını indirirken, App Store'da iPhone uygulamalarını aratınız.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

ON oticon

Kablosuz aksesuarlar

Kablosuz işitme cihazınıza bir geliştirme olarak, birçok kablosuz bağlantı aksesuarı kullanılabilir. Bunlar, birçok günlük durumda daha iyi işitmenizi ve iletişim kurmanızı sağlayabilir.

☐ **ConnectClip***
ConnectClip cep telefonunuzla eşleştirildiğinde, işitme cihazlarınızı ellerinizi serbest bırakan mikrofonlu bir çift kulaklık olarak kullanabilirsiniz.

☐ **TV Adaptörü 3.0**
TV Adaptörü, TV'den ve elektronik ses cihazlarından kablosuz ses vericisidir. TV Adaptörü sesin akışını doğrudan işitme cihazlarınıza iletir.

☐ **Remote Control 3.0**
Remote Control, işitme cihazınızdaki programı değiştirme veya sesi ayarlama veya sessize getirme özelliğini sağlar.

Daha fazla bilgi için lütfen işitme uzmanınızla iletişime geçiniz veya web sitemizi ziyaret ediniz: www.oticon.global

*ConnectClip, 2017 yılının ikinci yarısında temin edilebilecektir

Diğer seçenekler

☐ **Telecoil**
Telecoil, tümleşik döngülü bir telefon kullandığınızda veya sinema/tiyatro, ibadet alanları veya seminer odaları gibi teleloop sistemleri bulunan binalarda olduğunuzda daha iyi işitmenize yardımcı olur. Bir teleloop kurulduğunda bu simge veya benzer bir işaret gösterilir.

☐ **Otomatik Telefon**
Telefonunuzun atanmış bir BTE13 PP mıknatısı varsa Otomatik Telefon, işitme cihazındaki bir telefon programını otomatik olarak etkinleştirebilir. Başka hiçbir mıknatıs kullanmayınız. Mıknatısın telefonunuzun üstüne yerleştirilmesi gerekir.

Daha fazla bilgi için lütfen işitme uzmanınızla irtibata geçiniz.

☐ LED lamba

LED lamba, işitme cihazının kullanımında kullanıcılara, bakıcılara, ebeveynlere ve öğretmenlere yardımcı olmak ve belirli işlevler ve modlar ile ilgili talimatlar vermek amacıyla kullanılır.

Dinleme durumu

Program durumu	**Görsel** Sürekli tekrarlanır
☐ Program 1	○ ⏸
☐ Program 2	○ ○ ⏸
☐ Program 3	○ ○ ○ ⏸
☐ Program 4	○ ○ ○ ○ ⏸
☐ Kablosuz aksesuarlar (mikrofon dâhil)	▭ ○ ⏸
☐ Kablosuz aksesuarlar	○ ▭ ⏸
☐ Uçak modu etkin	○ ● ● ⏸
☐ Sessiz	○ ● ⏸

○ Yeşil, kısa yanıp sönme ▭ Yeşil, uzun yanıp sönme ● Kırmızı, kısa yanıp sönme

▬ Kırmızı, uzun yanıp sönme ⏸ Duraklama

Eyleme dayalı

Ses seviyesi ayarları	**Görsel** Yalnızca tek sekans
☐ Tercih edilen ses seviyesi	▭
☐ Minimum / maksimum ses seviyesi	●
☐ Ses seviyesini yükseltme/düşürme	○
☐ Hızlı sıfırlama	▭ ▭

○ Yeşil, kısa yanıp sönme ▭ Yeşil, uzun yanıp sönme
▭ Yeşil, çok uzun yanıp sönme ● Kırmızı, kısa yanıp sönme

Uyarılar

Uyarılar	Görsel	Yorumlar
☐ Pil zayıflıyor	●●●●●●●●●●	Sürekli tekrarlanır
☐ Mikrofon servis tarafından kontrol edilmeli	▬ ▬ ▬ ▬	Kısa aralıklarla 4 kez tekrarlanır

● Kırmızı, kısa yanıp sönme ▬ Kırmızı, uzun yanıp sönme

☐ Kurcalanmaya karşı dayanıklı pil yuvası

Pili, bebeklerin, küçük çocukların veya öğrenme engelli kişilerin ulaşamayacağı bir yerde saklamak için, kurcalanmaya dayanıklı bir pil yuvası kapağı kullanılmalıdır.

ÖNEMLİ UYARI

Kilitli konumdaki pil yuvasını açarken aşırı güç kullanmaktan kaçınınız. Tam olarak açılmış olan pil yuvasını daha fazla açmak için zorlamayınız. Pili doğru taktığınızdan emin olunuz.

Kurcalanmaya karşı etkin dayanıklılığın veya kilitleme özelliğinin hasar gördüğünden şüpheleniyorsanız lütfen işitme uzmanınızla irtibata geçiniz.

Pil yuvasını kilitlemek için

Pil kapağını tamamen kapatınız ve kilitli olduğundan emin olunuz.

Pil yuvasını açma aracı

İşitme uzmanınız tarafından sağlanan bu küçük aracı kullanınız

Pil yuvasının kilidini açma

Aletin ucunu, pil yuvasının arkasındaki küçük deliğe sokunuz.

1. Aleti sağa doğru hareket ettirip tutunuz
2. Pil yuvasını açınız

☐ **Tinnitus SoundSupport™** (isteğe bağlı)

Tinnitus SoundSupport'un planlanan kullanımı
Tinnitus SoundSupport, kulak çınlaması yönetim programının bir parçası olarak, kulak çınlaması şikayeti olan hastalara geçici bir rahatlama sunmak amacıyla ses oluşturmak için kullanılan bir araçtır.

Hedef nüfus, yetişkin (18 yaşından büyük) nüfustur.

Tinnitus SoundSupport, kulak çınlamasının ve işitme kayıplarının değerlendirilmesi ve tedavisi konusuna yetkili işitme uzmanlarına (odyologlar, işitme cihazı uzmanları veya kulak-burun-boğaz uzmanları) yöneliktir. Tinnitus SoundSupport'un fitting işlemi, kulak çınlaması yönetim programına katılan bir işitme uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.

Kulak çınlaması ses oluşturucusu kullanıcıları için talimatlar

Bu talimatlar, işitme uzmanınız tarafından işitme cihazlarınızda etkinleştirilmiş olabilecek Tinnitus SoundSupport hakkında bilgi içerir.

Tinnitus SoundSupport, kulak çınlamasının yönetilmesine yardımcı olması için yeterli yoğunlukta ve bant genişliğinde ses oluşturmak için tasarlanan bir kulak çınlaması yönetim cihazıdır.

İşitme uzmanınız ayrıca uygun takip bakımını da yapabilir. Bu bakımla ilgili işitme uzmanınızın önerilerine ve talimatlarına uyulması önemlidir.

Sadece reçeteli olarak kullanın
Sağlıklı bir uygulama için, kulak çınlaması bildiren kişinin bir ses oluşturucusu kullanmadan önce yetkili bir kulak doktoru tarafından muayene edilmesi gerekir. Bu değerlendirmenin amacı, kulak çınlamasına neden olabilecek, tedavi edilebilir her türlü durumun, ses oluşturucusunu kullanmadan önce tespit ve tedavi edilmesini sağlamaktır.

Ses seçenekleri ve ses seviyesi ayarı

Tinnitus SoundSupport, işitme uzmanınız tarafından, işitme kaybınıza ve kulak çınlamanızı rahatlatma tercihlerinize uyacak şekilde programlanmıştır. Bir dizi farklı ses seçeneği sunar. İşitme uzmanınızla birlikte tercih ettiğiniz sesleri seçebilirsiniz.

Tinnitus SoundSupport programları
Tinnitus SoundSupport'un hangi programlarda etkinleştirilmesini isteyebileceğinize işitme uzmanınızla birlikte karar verebilirsiniz. Ses oluşturucusu en fazla dört farklı programda etkinleştirilebilir.

Sessiz konum
Tinnitus SoundSupport'un etkinleştirildiği bir programdaysanız, sessize alma fonksiyonu sadece çevre seslerini sessize alır ve Tinnitus SoundSupport'tan gelen sesleri sessize almaz.
"İşitme cihazını sessize alma" bölümüne bakınız.

Tinnitus SoundSupport'la ses seviyesi ayarları
Tinnitus SoundSupport'un etkinleştirildiği bir program seçerseniz, işitme uzmanınız işitme cihazınızın üzerindeki düğmeyi sadece kulak çınlamasını rahatlatıcı sesler için ses seviyesi düğmesi olarak ayarlayabilir.

İşitme uzmanınız, ses oluşturucusunun ses seviyesi kontrolünü aşağıdaki iki fonksiyondan birine hizmet edecek şekilde ayarlar:

A) Her bir kulaktaki ses seviyesini ayrı ayrı değiştirme
B) Her iki kulaktaki ses seviyesini de aynı anda değiştirme

☐	**A) Tinnitus SoundSupport'un her bir kulaktaki ses seviyesini ayrı ayrı değiştirme** Sadece bir işitme cihazında ses seviyesini **yükseltmek** için, istediğiniz seviyeye gelene kadar düğmenin üst tarafına art arda kısaca basınız. Sadece bir işitme cihazında ses seviyesini **düşürmek** için, istediğiniz seviyeye gelene kadar düğmenin alt tarafına art arda kısaca basınız.
☐	**B) Tinnitus SoundSupport'un her bir kulaktaki ses seviyesini de aynı anda değiştirme** Her iki işitme cihazdaki sesi seviyesini yükseltmek/düşürmek için bir işitme cihazını kullanabilirsiniz. Bir işitme cihazındaki ses seviyesini değiştirdiğinizde, diğer cihazdaki ses seviyesi de bunu izler. Ses seviyesini **yükseltmek** için, düğmenin üst kısmına kısaca basınız. Ses seviyesini **düşürmek** için, düğmenin alt kısmına kısaca basınız.

İşitme uzmanınız tarafından doldurulmalıdır.

Kullanma süresinde sınırlama

Günlük kullanım
Tinnitus SoundSupport'un ses seviyeleri, uzun süre kullanıldığında kalıcı işitme hasarına neden olabilecek ses seviyesine ayarlanabilir. İşitme uzmanınız size Tinnitus SoundSupport'u günde en fazla ne kadar kullanacağınızı önerir. Asla rahatsız edici seviyelerde kullanılmamalıdır.

İşitme cihazlarınızda her gün emniyetli bir şekilde kaç saat rahatlatıcı sesler dinleyebileceğinizi öğrenmek için, lütfen bu kitapçığın sonunda bulunan "Tinnitus SoundSupport: Kullanma süresinde sınırlama" tablosundaki işitme cihazı ayarlarını inceleyiniz.

İşitme Uzmanları için Tinnitus SoundSupport hakkında önemli bilgiler

Cihaz tanımı

Tinnitus SoundSupport, bir işitme uzmanı tarafından işitme cihazında etkinleştirilebilen bir modül işlevidir.

Maksimum kullanma süresi

Seviyeyi 80 dB(A) SPL değerini aşacak şekilde artırdığınızda, Tinnitus SoundSupport'un kullanım süresi azalır. İşitme cihazı 80 dB(A) SPL değerini aştığında, fitting yazılımı otomatik olarak bir uyarı görüntüler. Fitting yazılımındaki fitting grafiğinin yanındaki "Maksimum kullanım süresi göstergesi"ne bakınız.

Ses seviyesi kontrolü devre dışı

Cihazdaki ses oluşturucusunun ses seviyesi kontrolü varsayılan ayarında devre dışıdır. Ses seviyesi kontrolü etkinleştirildiğinde, gürültüye maruz kalma riski artar.

Ses seviyesi kontrolü etkinleştirilmişse
Kulak çınlaması ses seviyesi kontrolünü “Düğmeler ve Göstergeler” ekranında etkinleştirirseniz bir uyarı görüntülenebilir. Bu uyarı, rahatlatıcı ses seviyesi işitmeye zarar verebilecek düzeye ulaştığında meydana çıkar. Fitting yazılımındaki “Maksimum kullanım süresi” tablosu, hastanın Tinnitus SoundSupport’u emniyetli bir şekilde kaç saat kullanabileceğini gösterir.

- Tinnitus SoundSupport’un etkinleştirilmiş olduğu her programın maksimum kullanım süresini göz önünde bulundurunuz.
- Bu değerleri kitapçığın arkasında bulunan “Tinnitus SoundSupport: Kullanma süresinde sınırlama” tablosuna yazınız.
- Hastanıza gereken talimatları veriniz.

⚠ Tinnitus'la ilgili uyarılar

İşitme uzmanınız Tinnitus SoundSupport ses oluşturucusunu etkinleştirdiyse, lütfen aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz.

Bir kulak çınlaması yönetim cihazıyla oluşturulan herhangi bir sesin kullanılmasıyla ilişkili bir takım potansiyel endişeler vardır. Bunların arasında, kulak çınlamasının kötüleşme potansiyeli ve/veya işitme eşiklerinin değişme olasılığı vardır.

İşitmede veya kulak çınlamasında bir değişiklik, herhangi bir baş dönmesi, bulantı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı yaşarsanız veya cihazın cilde temas ettiği noktada cilt tahrişi görür veya fark ederseniz, cihazı kullanmayı hemen bırakmalısınız ve bir doktora, odyologa veya işitme uzmanına danışmalısınız.

Her cihazda olduğu gibi, ses oluşturucusu özelliğinin kötüye kullanılması, zararlı olabilecek bazı etkiler oluşturabilir. Yetkisiz kullanımın önlenmesine ve cihazın, çocukların ve ev hayvanlarının ulaşamayacağı bir yerde saklanmasına özen gösterilmelidir.

Maksimum kullanma süresi
İşitme uzmanınızın Tinnitus SoundSupport için uygun gördüğü günlük maksimum kullanım süresine daima uyunuz. Bu sürenin aşılması, kulak çınlama veya işitme kaybı durumunuzun kötüleşmesine neden olabilir.

⚠ Genel uyarılar

Kişisel güvenliğiniz amacıyla ve doğru kullandığınızdan emin olmak için, işitme cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki genel uyarıları tümüyle incelemeniz önerilir.

Lütfen bir işitme cihazının normal işitme duyunuzu geri getirmeyeceğini ve organik koşullardan kaynaklanan bir işitme sorununu önlemeyeceğini veya gidermeyeceğini unutmayınız. Ayrıca, bir işitme cihazının çok nadir olarak kullanılması, çoğu durumda kullanıcının cihazdan tam olarak faydalanamamasına neden olur.

İşitme cihazınızın beklenmedik şekilde işlemesi veya olaylara neden olması durumunda işitme uzmanınıza danışınız.

İşitme cihazlarının kullanımı
İşitme cihazları sadece işitme uzmanı tarafından ayarlanıp, tarif edildiği şekilde kullanılmalıdır. Yanlış kullanım ani ve kalıcı işitme kaybına sebep olabilir.

Asla işitme cihazlarınızın başkaları tarafından kullanılmasına izin vermeyiniz; yanlış kullanım onların işitmesine kalıcı hasar verebilir.

Boğulma tehlikesi ile pilleri ve diğer küçük parçaları yutma riski vardır
İşitme cihazları, parçaları ve pilleri, onları yutabilecek kişi ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklanmalıdır; aksi takdirde kendilerine zarar verebilirler.

Pillerin zaman zaman hap ile karıştırıldığı görülmüştür. Bu nedenle, herhangi bir hapı yutmadan önce ilacınızı dikkatlice kontrol ediniz.

İşitme cihazlarının çoğu, istenildiği takdirde kurcalanmaya karşı dayanıklı pil yuvası ile sağlanabilmektedir. Bu özelliğin bebeklerde, küçük çocuklarda ve öğrenme zorluğu yaşayan kişilerde mutlaka kullanılması önerilir.

36 aylıktan küçük çocuklarda her zaman kurcalanmaya karşı dayanıklı bir pil yuvası kullanılmalıdır. Bu seçeneğin temin edilip edilemeyeceği ile ilgili olarak lütfen işitme uzmanınız ile görüşünüz.

Pil veya işitme cihazı yutulduğunda acil olarak bir doktora görününüz.

Pil kullanımı
Her zaman işitme uzmanınızın önerdiği pilleri kullanınız. Düşük kalitede olan piller sızıntı yapabilir ve vücuda zarar verebilir.

Asla pillerinizi yeniden şarj etmeye çalışmayınız ve asla pilleri ateşe atmayınız. Pillerin patlama riski vardır.

Bozukluk
İşitme cihazınızın habersiz olarak durabileceğini unutmayınız. Uyarı seslerini duymanız gerektiği durumlarda (örneğin trafikteyken) bunu unutmayınız. Örneğin pilleri tükendiğinde veya hortum, nem veya kulak kiri ile tıkandığında işitme cihazları çalışmayabilir.

Aktif implantlar
Aktif implantlarda dikkat edilmelidir. Genel olarak, implante edilebilir defibrilatör ve kalp pili üreticileri tarafından tavsiye edildiği gibi, cep telefonu ve mıknatıs kullanımı ile ilgili talimatlara uyunuz.

Otomatik Telefon mıknatısı ve Çok Amaçlı Alet (mıknatısa sahiptir), implanttan en az 30 cm uzakta tutulmalıdır (örneğin bir göğüs cebinde taşınmamalıdır).

⚠ Genel uyarılar

Eğer aktif bir beyin implantı kullanmaktaysanız, rahatsızlık oluşma riskleri ile ilgili bilgi almak için lütfen implantınızın üretici veya temsilcileri ile iletişime geçiniz.

Röntgen, CT, MR, PET taramaları ve elektro terapi
Yüksek güçlü alanlarda zarar görebileceğinden dolayı, röntgen, CT/MR/PET taramalarında, elektro terapilerde, ameliyatlarda vs. işitme cihazlarınızı çıkarınız.

Isı ve kimyasallar
İşitme cihazınızı asla direkt güneş ışığı altında, örneğin park edilmiş bir araçta bırakmayınız.

İşitme cihazınızın mikrodalga fırınlarda veya diğer fırınlarda kurutulmaması gerekir.

Saç spreyi, parfüm, sinek savar, tıraş losyonu, güneş kremi vb. kozmetik ürünlerin içindeki kimyasal maddeler, işitme cihazına zarar verebilir. Bu tür ürünleri kullanmadan önce işitme cihazınızı her zaman çıkarınız ve kullanmadan önce kurumasını bekleyiniz.

Power işitme cihazı
İşitme cihazlarının maksimum çıkış kapasitesi 132 dB SPL'yi aşabilir (IEC 711). Kullanıcının geri kalan işitme yeteneğine zarar verme riski bulunduğundan ürün seçimi, fitting işlemi ve kullanım sırasında büyük özen gösterilmelidir.

İşitme cihazınızın bir Power cihaz olup olmadığı hakkında bilgi için, bu kitapçığın arkasına bakınız.

Muhtemel yan etkiler
İşitme cihazları ve kulaklıklar, kulak kiri birikiminin hızlanmasına neden olabilir.

İşitme cihazınızda alerjik olmayan ürünler kullanılmasına rağmen çok nadiren de olsa ciltte tahrişlere ve diğer yan etkilere neden olabilir.

Eğer bu durumlarla karşılaşırsanız lütfen doktorunuza başvurunuz.

Çakışma
İşitme cihazı, uluslararası standartların en katı kuralları ile uyumlu olacak şekilde üretilmiştir. Ancak işitme cihazınızda ve diğer cihazlar (örneğin bazı cep telefonları, gümrük kontrol cihazları ve mağazaların alarm sistemleri ve diğer cihazlar gibi) arasında çakışma oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda işitme cihazını çakışmaya neden olan cihazdan uzaklaştırın.

Uçakta kullanım
İşitme cihazınız Bluetooth içerir. Uçak personeli tarafından Bluetooth'a izin verilmediği sürece, uçaktayken uçak modunun etkinleştirilmesi gerekir.

Sorun giderme rehberi

Belirti	Olası nedenleri
Ses yok	Bitik pil
	Tıkanmış kulaklıklar (kubbe, GripTip veya Mikro kalıp)
Aralıklı veya kısık ses	Ses çıkışı tıkanmış
	Nem
	Bitik pil
Ötme sesi	İşitme cihazının kulaklığı yanlış takılmış
	Kulak kanalında kir birikimi
Sinyal sesi	İşitme cihazınız 4 kez art arda 8 defa sinyal sesi verirse, işitme cihazınızın mikrofonu servis tarafından kontrol edilmelidir
Apple cihaz ile eşleşme sorunu	Bluetooth bağlantısı başarısız
	Sadece bir işitme cihazı eşleştirilmiş

Yukarıda önerilen çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, yardım için işitme uzmanınıza danışınız.

Çözümleri
Pili değiştiriniz
Mikro kalıbı temizleyiniz
Kulak kiri filtresini, kubbeyi veya GripTip'i değiştirmeniz gerekebilir
Kalıbı temizleyiniz, Mikro kalıptaki kulak kiri filtresini değiştiriniz, kubbe veya Grip Tip'i değiştiriniz
Pili kuru bir bezle siliniz
Pili değiştiriniz
Kulaklığı yeniden takınız
Kulak muayenesi için doktorunuza başvurunuz
İşitme cihazı uzmanınızla iletişime geçiniz
1) İşitme cihazınızın eşleştirmesini kaldırınız (Ayarlar→Genel→Erişilebilirlik→İşitme Cihazları→Cihazlar →Bu cihazı unut). **2)** Bluetooth'u kapatıp yeniden açınız. **3)** İşitme cihazlarının pil kapaklarını açıp yeniden kapatınız. **4)** İşitme cihazlarını yeniden eşleştiriniz ("İşitme cihazını iPhone ile eşleştirme" bölümüne bakınız).

Suya ve toza dayanıklıdır (IP68)

İşitme cihazınız toz geçirmez ve su girişine karşı korumalıdır, bu da tüm günlük yaşam koşullarında kullanıma uygun tasarlandığı anlamına gelir. Dolayısıyla terlemeyi veya yağmurda ıslanmayı dert etmeniz gerekmez. İşitme cihazınız suya temas ettiği ve çalışmayı bıraktığı durumlarda lütfen bu talimatlara uyunuz:

1. Üzerindeki tüm suları nazikçe siliniz
2. Pil yuvasını açıp pili çıkartınız ve pil yuvasındaki tüm suları dikkatlice siliniz
3. Pil yuvasını açık bırakıp, yaklaşık 30 dakika boyunca işitme cihazının kurumasını bekleyiniz
4. Yeni bir pil takınız

ÖNEMLİ UYARI

İşitme cihazınızı duş alırken veya su içindeki faaliyetlere katılırken çıkarınız. İşitme cihazınızı asla su veya başka bir sıvıya batırmayınız.

Koşullar

Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: +1 °C ila +40 °C Bağıl nem: %5 ila %93, yoğunlaşmamış
Saklama ve taşıma koşulları	Sıcaklık ve nem, uzun süreli taşıma ve saklama sırasında aşağıdaki sınırları aşmamalıdır: Sıcaklık: -25 °C ila +60 °C Bağıl nem: %5 ila %93, yoğunlaşmamış

Garanti belgesi

Kullanıcının adı: _____

İşitme uzmanı: _____

İşitme uzmanının adresi: _____

İşitme uzmanının telefonu: _____

Satın alma tarihi: _____

Garanti süresi: _____ Ay: _____

Model sol: _____ Seri no: _____

Model sağ: _____ Seri no: _____

Uluslararası garanti

İşitme cihazınız, teslimat tarihinden itibaren 12 aylık bir dönem için üreticisi tarafından sağlanan uluslararası bir sınırlı garanti kapsamındadır. Bu sınırlı garanti sadece işitme cihazın kendisinde bulunan üretim ve malzeme hatalarını kapsar, ancak pil, hortum, hoparlörler, kulaklıklar ve filtreler vs. gibi aksesuarları kapsamaz. İşitme cihazının yanlış/hatalı kullanım ve bakımı, aşırı kullanımı, kazalar, yetkisiz servislerce onarılması, paslandırıcı koşullara maruz kalması, kulaktaki fiziksel değişimler, cihazın içine yabancı madde girişine bağlı hasar veya yanlış ayarlardan kaynaklanan sorunlar, sınırlı garanti kapsamının DIŞINDA olup, onu geçersiz kılabilir. Yukarıdaki garanti, tüketici mallarının satışına ilişkin ulusal mevzuat kapsamında sahip olabileceğiniz hiçbir yasal hakkınızı etkilemez. İşitme uzmanınız, bu sınırlı garantinin şartlarını aşan bir garanti vermiş olabilir. Lütfen daha ayrıntılı bilgi için işitme uzmanınıza başvurunuz.

Servis gerektiğinde

İşitme cihazınızı ufak sorun ve ayarlarını hemen halledebilecek olan işitme uzmanınıza götürünüz.

Teknik bilgiler

İşitme cihazları, aşağıda tanımlanan iki telsiz teknolojisinden faydalanır:

İşitme cihazı 3,84 MHz'de çalışan kısa alanlı manyetik indüksiyon teknolojisi ile çalışan telsiz alıcısı-vericisi içermektedir. Vericinin manyetik alan gücü çok düşüktür ve 10 metre mesafede her zaman -40 dBµA/m altındadır.

İşitme cihazı ayrıca Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisinden faydalanan bir alıcı-verici ve tescilli bir kısa mesafeli telsiz teknolojisi içerir (her ikisi 2,4 GHz'te çalışır). 2,4 GHz'lik telsiz verici zayıftır ve salınan toplam güç 4 dBm e.i.r.p. değerinin her zaman altındadır.

Bu işitme cihazı, elektromanyetik uyumluluk ve insan maruziyetiyle ilgili uluslararası standartlara uygundur.

İşitme cihazı üzerindeki sınırlı kullanılabilir alan nedeniyle ilgili onay işaretlerinin çoğu bu belgede bulunmaktadır.

Ek bilgileri www.oticon.global adresindeki "Teknik Veri sayfası"nda bulabilirsiniz

ABD ve Kanada
İşitme cihazında bulunan telsiz modülü aşağıdaki kimlik numaralarına sahiptir:

FCC ID: U28AUBTEP
IC: 1350B-AUBTEP

Bu cihaz, FCC kuralların 15. bölümüne ve Industry Canada'nın lisanstan muaf RSS'lerine uygundur.

Uygulama aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

1. Bu cihaz zararlı çakışma oluşturmamalıdır.
2. Bu cihaz istenmeyen uygulamalardan kaynaklanan çakışmalar da dâhil tüm çakışmaları almalıdır.

Uyumdan sorumlu tarafın onaylamadığı değişiklikler ya da modifikasyonlar kullanıcının bu ürünü kullanma hakkını geçersiz kılar.

Bu B sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 standardına uygundur.

Not: Bu cihaz test edilmiştir ve cihazın ve FCC kurallarının 15. kısmında belirtilen Sınıf B dijital cihaz limitleri ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, bir konut tesisatındaki zararlı çakışmalara karşı makul bir korunma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun bir şekilde kurulup kullanılmadığında, radyo iletişiminde zararlı çakışmalara neden olabilir. Ancak belli bir tesisatta çakışma oluşmayacağının hiçbir garantisi yoktur. Bu ekipman, alınan telsiz veya televizyon dalgalarında herhangi bir zararlı çakışmaya neden olduğu takdirde (bunu, ekipmanı kapayıp tekrar açarak tespit edebilirsiniz), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla çakışmayı gidermesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü ve yerini değiştiriniz.
- Ekipmanda alıcı arasındaki mesafeyi artırınız.
- Cihazı alıcının takılı olduğu prizin devresinden ayırınız ve farklı bir devredeki prize takınız.
- Yardım için bayinize ve deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurunuz.

Üretici, bu işitme cihazının 1999/5/EC (R&TTE) direktifinin temel gereksinimlerine ve bu direktifte yer alan diğer hükümlere ve yeni 2014/53/EU (RED) direktifine uygun olduğunu beyan eder.

Her iki direktifin Uygunluk Beyanları imalatçıdan temin edilebilir.

Üretici:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka
www.oticon.global

CE 0543 0682

Bluetooth®

Elektronik ekipmanlara ait atıklar yerel düzenlemelere göre bertaraf edilmelidir.

E2831

IP68

Kişisel işitme cihazı ayarlarınız

İşitme uzmanınız tarafından doldurulmalıdır.

Tinnitus SoundSupport: Kullanım sınırı			
☐	Kullanım sınırlaması yoktur		
	Program	**Açılıştaki ses seviyesi (kulak çınlaması)**	**Maks. ses seviyesi (kulak çınlaması)**
☐	1	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat
☐	2	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat
☐	3	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat
☐	4	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat

177871TR / 2017.04.07

İşitme cihazınız üzerinde yüklü olan ayarlar				
Sol				**Sağ**
☐ Evet	☐ Hayır	Ses kontrolü	☐ Evet	☐ Hayır
☐ Evet	☐ Hayır	Program değiştirme	☐ Evet	☐ Hayır
☐ Evet	☐ Hayır	Sessiz konum	☐ Evet	☐ Hayır
☐ Evet	☐ Hayır	Tinnitus SoundSupport	☐ Evet	☐ Hayır
		Ses kontrol göstergeleri		
☐ Açık	☐ Kapalı	Min./maks. ses seviyesi uyarı sesleri	☐ Açık	☐ Kapalı
☐ Açık	☐ Kapalı	Ses değişikliklerinde klik uyarıları	☐ Açık	☐ Kapalı
☐ Açık	☐ Kapalı	Tercih edilen ses seviyesinde bip uyarısı	☐ Açık	☐ Kapalı
		Pil göstergeleri		
☐ Açık	☐ Kapalı	Pil zayıf uyarısı	☐ Açık	☐ Kapalı

177871TR / 2017.04.07

177871TR / 2017.04.07 / Üretici yazılımı 4.0

0000177871000001

oticon
PEOPLE FIRST